



Pompka do usuwania kurzu gruszka

OEM0002450
5907457772038



Pompka do usuwania kurzu Pompka służy do czyszczenia wyświetlaczy LCD, obiektywów, soczewek, komputerów, klawiatur i innych urządzeń. Wykonana jest z czarnej gumy i została wyposażona w igłę dyszy do precyzyjnej pracy. Usuwa osady kurzu z nawet bardzo niedostępnych miejsc. W sposób bezpieczny wyczyścisz swój sprzęt bez obawy o jego uszkodzenie.

Specyfikacja

Marka: TFO
Kolor: czarny
Gwarancja: 12 mc



SCAN ME!